

# Zenés Box Célpont (Music Boxing Target) Használati Útmutató

Ez az útmutató az Ön **Zenés Box Célpont (LED-es, USB töltős fali edzőgép)** nevű termékének használatát és telepítését részletezi.

## I. Termékjellemzők és Figyelmeztetések

### Műszaki Paraméterek

- Életkor:** 8+
- Anyag:** ABS
- Akkumulátor:** 3.7V / 500 mAh
- Gyártó (Produsent):** NK Sp. z o. o. Sp. k. / Allegro 1000 - ul. Polna Polska / 15 – 111 Białystok

### Fontos Figyelmeztetések

- Ne használja étkezés után **30 percig**.
- Ne használja terhesség vagy menstruáció alatt.
- Elektronikus termék, ezért **nem mosható vízzel**, csak nedves ruhával törölhető.
- Töltse fel időben** az akkumulátort, ha lemerült, hogy elkerülje az élettartam csökkenését.
- Azonnal hagyja abba a használatot**, ha kényelmetlenül érzi magát.
- Használat közben javasolt **boxkesztyűt** viselni.
- Tilos a terméket engedély nélkül szétszerelni.
- A terméket **szilárd falra** és **felőtt felügyelete** alatt kell rögzíteni.
- Csak a **kijelölt ütési zónába** üssön, hogy elkerülje a kézsérülést vagy a készülék károsodását.
- A terméket **száraz helyen** tárolja.

## II. Kezelési és Töltési Utasítások

### Kezelés (Gombok Funkciói)

Művelet

Leírás

**Hosszú nyomás (Long press)**

A készülék **Be-/Kikapcsolása**.

<b>Rövid nyomás (Short press)</b>	A <b>sebesség módok három szintje</b> közötti váltás.
<b>Hosszú nyomás (Speed gomb)</b>	Tartsa lenyomva, és <b>rövid nyomással</b> növelje/csökkentse a <b>sebességet</b> (tempót).
<b>Rövid nyomás (Mode/Volume gomb)</b>	<b>Rövid nyomás a hangerő három szintje</b> közötti váltáshoz.
<b>Hosszú nyomás (Mode/Volume gomb)</b>	Tartsa lenyomva a <b>Bluetooth kapcsolat</b> aktiválásához (a telefonon <b>"quanji"</b> néven jelenik meg).
<b>Rövid nyomás (Pause gomb)</b>	Zene <b>lejátszás/szüneteltetés</b> .

Export to Sheets

**Pontszám kijelzés:** Minden találat után a kijelzőn (002) jelenik meg a megfelelő pontszám.

## Töltés

- **Töltés:** A mellékelt **USB-kábel**el kell végezni.
- **Csatlakoztatás:** Csatlakoztassa a töltőkábelt a célponthoz, majd a töltőt egy tápellátással rendelkező USB-aljzathoz (pl. számítógép, telefontöltő).
- **Kapacitás:** 500 mA.

---

## III. Telepítési Utasítások (Montaż)

A termék falra rögzítéséhez két módszer áll rendelkezésre:

### 1. Ragasztós/Tépőzárás Rögzítés (Egyszerű)

1. **Húzza le** a nem tapadó (védő) papírt a ragasztós párnáról a célpont hátulján.
2. **Illessze be** a párnát a célpont hátuljára.
3. **Húzza le** a hátoldalon lévő papírt (a ragasztós felületről).
4. Rögzítse a box célpontot **egy sima falra vagy ajtóra** a megfelelő magasságban.
5. **Nyomja meg erősen** és tartsa lenyomva kb. **30 másodpercig**.
  - **Fontos:** Ügyeljen arra, hogy a célpont és a töltőport közötti távolság **ne haladja meg az 1,4 métert**, vagy legyen az USB-aljzat közelében.

### 2. Konzol/Tapókorongos Rögzítés (Állítható, Bonyolultabb)

1. Helyezze a **konzolt** a célpont hátuljára a megfelelő pozícióba, és húzza meg erősen.
2. Nyomja meg a **kapcsolót** a célponton (feltehetően a kijelző/kontrollpulton), amíg a tapadókorong alatti lyukakon keresztül a levegő ki nem jön.

3. Engedje el, **és a tapadókorong rögzíti a falhoz.** (Vagy rögzítheti közvetlenül csavarokkal a konzol segítségével, ha a csomag tartalmazza a fúráshoz szükséges alkatrészeket.)
  - **Tipp a tapadókoronghoz:** Ha egy kis vizet szór rá, az szilárdabbá teheti a rögzítést.